



PM BASIC PM PRO


MANUAL DE INSTALACIÓN INSTALLATION MANUAL




- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Conector para AC
AC Conector | 4 Cable DC
DC Wire |
| 2 Cuerpo de disipación
Dissipation body | 5 Conector 1-10V
1-10V Conector |
| 3 Driver IP67 1-10V | |



INCLUIDO
INCLUDED




NO INCLUIDO
NOT INCLUDED




- A** Afloje los tornillos de sujeción de la lira y colóquela en la posición deseada. Ajuste de nuevo los tornillos para fijarla.

Loosen the clamping screws of the bracket and place it in the desired position. Tighten the screws again to secure it.




- B** Conecte el cableado de acuerdo a lo indicado en la imagen:

Connect the wiring according to the indications in the image:




Norma IEC (Europea)
European IEC Standard






- C** Conecte el cableado al borna para el regulador 1-10V según el esquema:

Connect the wiring to the terminal for the 1-10V dimming according to the diagram:

Esquema Regulación 1-10V / 1-10V Dimming Diagram



MEDIDAS EXTERIORES
EXTERIOR MEASUREMENTS



Para más información de la luminaria, consulte nuestras fichas técnicas en www.encyency.es, así como las condiciones de garantía a las que están sujetos todos los productos NTE (<http://www.ntesistemas/doc/garantia.pdf>).

For more information on the luminaire, see our technical specifications at www.encyency.es, as well as the guarantee conditions to which all NTE products are subject (<http://www.ntesistemas/doc/garantia.pdf>).